

ジップチェーンアクチュエータ[®] モータ組付手順書


オリムベクスタ株式会社

2025年5月20日作成

αSTEP AZシリーズ搭載

- (1)モータ軸の錆、埃、錆び止め油などはきれいに拭き取ってください。
 - (2)フランジのキャップを外し、入力軸を回して、ボルトの頭をキャップ位置に合わせます。
 - (3)モータ軸を入力軸に静かに、スムーズに挿入してください、モータ軸を傾けて挿入しないように十分注意してください。
 - (4)インロー部分が完全に挿入された後、M6長さ20mmのねじを使用し、締付トルク3N·mでモータフランジに固定してください。
 - (5)入力軸のクランプセットボルトをトルクレンチなどにより、締付トルク4.1N·mで締付けてください。
 - (6)キャップを取り付けてください。以上でモータのセットは完了です。
- ※出荷時に減速部入力軸穴に焼き付き防止用のグリースを塗布しております。それを少しどってモータ軸に塗布してモータを取り付けてください。

モータ取付ねじ
M6長さ20mm
締付トルク3N·m
(お客様にてご用意ください)



ブラシレスモーター BLVシリーズRタイプ搭載

- (1)モータ軸の錆、埃、錆止め油などはきれいに拭き取ってください。
- (2)フランジのキャップを外し、入力軸を回して、ボルトの頭をキャップ位置に合わせます。
- (3)モータ軸を入力軸に静かに、スムーズに挿入してください、モータ軸を傾けて挿入しないように十分注意してください。
- (4)インロー部分が完全に挿入された後、M8長さ20mmのねじを使用し、締付トルク15.5N·mでモータフランジに固定してください。
- (5)入力軸のクランプセットボルトをトルクレンチなどにより、締付トルク4.1N·mで締付けてください。
- (6)キャップを取り付けてください。以上でモータのセットは完了です。

※出荷時に減速部入力軸穴に焼き付き防止用のグリースを塗布しております。それを少しどってモータ軸に塗布してモータを取り付けてください。

モータ取付ねじ
M8長さ20mm
締付トルク15.5N·m
(お客様にてご用意ください)

